



RO Instrucțiuni pentru aplicarea foliei de mobilier

Din ce sunt realizate foliile pentru mobilă?

Foliile pentru mobilă sunt realizate dintr-o folie monomerică mată de înaltă calitate, care este autoadezivă, permite o montare ușoară fără utilizarea adezivului și poate fi tăiată și ajustată cu ușurință pentru a se potrivi aproape oricărei suprafețe plane.

Instrucțiuni de montaj

Metoda umedă:

1. Pregătiți un pulverizator cu apă.
2. Curățați bine suprafața pe care va fi aplicată folia – îndepărtați praful, murdăria și alte impurități.
3. Ajustați folia la suprafață cu partea imprimată în sus. Dacă este necesar, tăiați-o cu o foarfecă sau un cutter.
4. Pulverizați generos cu apă suprafața pe care va fi lipită folia.
5. Îndoțiți aproximativ 5–10 cm din hârtia suport și pulverizați cu apă partea adezivă a foliei.
6. Lipiți fragmentul de folie dezlipit, netezindu-l cu o racletă și eliminând bulele de aer și apă.
7. Continuați să dezlipiți hârtia suport, pulverizând partea adezivă cu apă, și lipiți folia, netezind-o cu racleta.
8. După finalizare, eliminați toate bulele de aer și uscați suprafața cu un prosop.

Metoda uscată:

1. Curățați bine suprafața pe care va fi aplicată folia – îndepărtați praful și grăsimea.
2. Dacă montați folia pe o suprafață verticală, începeți din partea de sus. În cazul suprafețelor orizontale, nu contează de unde începeți.
3. Rulați folia pe o suprafață curată și uscată, cu partea imprimată în sus, și verificați calitatea acesteia.
4. Așezați folia pe suprafață, dezlipiți aproximativ 20 cm din hârtia suport și pliați-o dedesubt.
5. Neteziți partea lipită cu racleta, eliminând bulele de aer.
6. La final, neteziți întreaga folie cu racleta, eliminând toate bulele de aer.

Cum se curăță folia?

Pentru curățarea regulată, utilizați o cârpă ușor umedă cu un detergent delicat. După curățare, ștergeți folia cu o cârpă uscată pentru a îndepărta excesul de umezeală și pentru a preveni dezlipirea acesteia.

IMPORTANT! Respectați măsurile de precauție în timpul utilizării produsului.

Nu plasați produsul în zone expuse la contact direct cu focul. A se păstra departe de copii – risc de înghițire a componentelor mici sau a foliei de protecție. În caz de deteriorare a materialului (de ex. rupturi, fisuri), opriți imediat utilizarea și eliminați produsul în siguranță. După utilizare, eliminați produsul conform reglementărilor locale privind deșeurile din plastic. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la deteriorarea produsului sau la vătămări corporale.

